

SUSZARKA compact 3500 1800W/2100W profesjonalna ionic+ceramic

Suszarka do włosów z urządzeniem jonizującym, które nawilża włosy, eliminując ładunki elektrostatyczne, które są typowe dla suszarki konwencjonalnymi suszarkami do włosów. Po kilku zastosowaniach, twoje włosy będą miękkie i błyszczące.

Ma niskie napięcie silnika AC, moc 1800W / 2100W, zaprojektowany z myślą o wydajności i trwałości. Urządzenie zostało zaprojektowane do profesjonalnego użytku w specjalistycznych gabinetach kosmetycznych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Profesjonalna suszarka do włosów z technologią IONIC

- Silnik DC, - 2 prędkości, - 3 temperatury, - Przycisk zimnego powietrza,

- Termostat bezpieczeństwa, - Wymienne filtry, - 2 dysze na skoncentrowanie przepływu powietrza

- Przewód zasilający: 2,5m, - Waga: 521g

Napięcie zasilania: 220-240V / 50Hz

Moc: 1800W / 2100W

Klasa ochrony: II

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Urządzenie jest gotowe do użycia, gdy wtyczka jest włożona do gniazdka.

Ustawić przełącznik poziomu (12 poziomów temperatury, 3 ustawienia szybkości) na żądany poziom mocy. Możesz nacisnąć przycisk nawiewu do dowolnego ustawienia ciepła i prędkości.

CZYSZCZENIE

Uwaga: Urządzenie czyścić tylko, gdy jest zimne.

Wyjąć wtyczkę z gniazdka. Oczyszczyć zewnętrzną powierzchnię lekko wilgotną szmatką. Regularnie sprawdzać, grill wlotowy, aby zobaczyć, czy jest brudny. W razie potrzeby: Oczyszczyć kratkę wlotową odpowiednim pedzłem. Nie dopuszczać wody lub innych płynów do wnętrza urządzenia.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem korzystania z suszarki do włosów, upewnij się, że napięcie urządzenia jest zgodne z napięciem podanym przez producenta.

Podstawowe środki ostrożności, w tym te wymienione poniżej, muszą być przestrzegane podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, szczególnie jeśli w pobliżu znajdują się dzieci.

Ważnie przeczytaj wszystkie instrukcje bezpieczeństwa przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, w celu ograniczenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym.

1) Wyjmij wtyczkę z gniazdka po zakończeniu korzystania z urządzenia.

2) Nie wolno używać urządzenia, podczas kąpiel w wannie lub pod prysznicem, przy pojemniku pełnym wody oraz nie wolno dotykać urządzenia mokrymi rękami.

3) Nie należy używać urządzenia w pobliżu wanien, umywalk lub innych naczyń zawierających wodę.

4) Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach.

5) Jeśli produkt wejdzie w kontakt z wodą nastąpi porażenie prądem. Wyjmij wtyczkę z gniazdka natychmiast.

Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym, poparzenia lub obrażeń ciała:

1) Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, jeżeli jest włączone. Trzeba zczekać, aż urządzenie ostygnie.

2) Zawsze uważnie pilnuj sytuacji, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub osoby niepełnosprawne.

3) Korzystaj z urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

4) Nie należy używać części lub elementów konstrukcyjnych, które nie zostały dołączone przez producenta.

5) Należy trzymać kabel zasilający z dala od gorących powierzchni. Należy regularnie sprawdzać i upewnić się, że urządzenie nie jest uszkodzone, w szczególności, gdy kabel jest włożony do gniazdka. W przypadku jakiegokolwiek wątpliwości, należy odstawić urządzenie do autoryzowanego centrum serwisowego.

6) Jeśli urządzenie działa prawidłowo, zostało upięte, zniszczone lub wpadło do wody, nie staraj się go otworzyć. Skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

7) Urządzenie nagrzewa się znacznie podczas użytkowania; upewnij się, że gorące części nie stykają się z głową skóry. Nie dotykaj płytki prostującej. W odniesieniu do krótkich włosów umieść cienki plastikowy grzebień pomiędzy włosami a skórą głowy, tak aby nie dopuścić do wejścia w kontakt z płytą.

8) Nie otwieraj przewodu zasilającego wokół urządzenia; pozostawić luzne.

9) Jeżeli przewód zasilający urządzenie jest uszkodzone, należy skontaktować się z producentem, obsługą klienta lub wykwalifikowaną osobą w celu wymiany. Jest to jedyny sposób na uniknięcie możliwych zagrożeń.

10) W przypadku korzystania z urządzenia w łazience, wyjąć wtyczkę z gniazdka po użyciu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy zasilanie jest wyłączone.

11) W ramach dodatkowej ochrony, zaleca się zamontowanie systemu bezpieczeństwa dla wartości prądów mierzonych prądem nie więcej niż 30mA w obwodzie elektrycznym w łazience. Poprosz instalatora o poradę.

12) urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci), które mają ograniczoną zdolność fizyczną, czuciową lub psychiczną, z brakiem doświadczenia lub wiedzy, chyba że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i otrzymają instrukcje jak bezpiecznie obsługiwać suszarkę.

Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

OSTRZEŻENIE: Nie należy korzystać z tego urządzenia w pobliżu wanien, umywalk lub innych naczyń zawierających wodę.

COSMO

41-103 Siemnowów Szklany
ul. Żelazna 27
tel. (32) 220 40 04, fax: 321 225 034, kom. 515 140 179
e-mail: cosmo@mjn.pl lub cosmo@wp.pl

www.cosmopoland.pl



SUSZARKA SHE 3850 1800W/2000W profesjonalna hairdryer

ULTRA Lekka profesjonalna suszarka do włosów: tylko 360g.

Maksymalna moc silnika 2000W, w ekskluzywnej technologii dla dyfuzji ciepła, która zapewnia równomierny rozkład temperatury podczas suszenia. Projektowana w celu obniżenia poziomu hałasu.

3 poziomy prędkości / 12 temperatur / odpowiednie ustawienia temperatury dla wszystkich rodzajów włosów przy profesjonalnej stylizacji.

Dostępny w kolorach: czarny, biały i czerwony.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Profesjonalna suszarka do włosów

- Silnik DC, - 3 prędkości, - 12 temperatur, - Przycisk zimnego powietrza,

- Termostat bezpieczeństwa, - Wymienne filtry, - 2 dysze na skoncentrowanie przepływu powietrza

- Przewód zasilający: 2,5m, - Waga: 360g

Napięcie zasilania: 220-240V / 50Hz

Moc: 1800W / 2000W

Klasa ochrony: II

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Urządzenie jest gotowe do użycia, gdy wtyczka jest włożona do gniazdka.

Ustawić przełącznik poziomu (12 poziomów temperatury, 3 ustawienia szybkości) na żądany poziom mocy. Możesz nacisnąć przycisk nawiewu do dowolnego ustawienia ciepła i prędkości.

CZYSZCZENIE

Uwaga: Urządzenie czyścić tylko, gdy jest zimne.

Wyjąć wtyczkę z gniazdka. Oczyszczyć zewnętrzną powierzchnię lekko wilgotną szmatką. Regularnie sprawdzać, grill wlotowy, aby zobaczyć, czy jest brudny. W razie potrzeby: Oczyszczyć kratkę wlotową odpowiednim pedzłem. Nie dopuszczać wody lub innych płynów do wnętrza urządzenia.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem korzystania z suszarki do włosów, upewnij się, że napięcie urządzenia jest zgodne z napięciem podanym przez producenta.

Podstawowe środki ostrożności, w tym te wymienione poniżej, muszą być przestrzegane podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, szczególnie jeśli w pobliżu znajdują się dzieci.

Ważnie przeczytaj wszystkie instrukcje bezpieczeństwa przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, w celu ograniczenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym.

1) Wyjmij wtyczkę z gniazdka po zakończeniu korzystania z urządzenia.

2) Nie wolno używać urządzenia, podczas kąpiel w wannie lub pod prysznicem, przy pojemniku pełnym wody oraz nie wolno dotykać urządzenia mokrymi rękami.

3) Nie należy używać urządzenia w pobliżu wanien, umywalk lub innych naczyń zawierających wodę.

4) Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach.

5) Jeśli produkt wejdzie w kontakt z wodą nastąpi porażenie prądem. Wyjmij wtyczkę z gniazdka natychmiast.

Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym, poparzenia lub obrażeń ciała:

1) Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, jeżeli jest włączone. Trzeba zczekać, aż urządzenie ostygnie.

2) Zawsze uważnie pilnuj sytuacji, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub osoby niepełnosprawne.

3) Korzystaj z urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

4) Nie należy używać części lub elementów konstrukcyjnych, które nie zostały dołączone przez producenta.

5) Należy trzymać kabel zasilający z dala od gorących powierzchni. Należy regularnie sprawdzać i upewnić się, że urządzenie nie jest uszkodzone, w szczególności, gdy kabel jest włożony do gniazdka. W przypadku jakiegokolwiek wątpliwości, należy odstawić urządzenie do autoryzowanego centrum serwisowego.

6) Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zostało upięte, zniszczone lub wpadło do wody, nie staraj się go otworzyć. Skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

7) Urządzenie nagrzewa się znacznie podczas użytkowania; upewnij się, że gorące części nie stykają się z głową skóry. Nie dotykaj płytki prostującej. W odniesieniu do krótkich włosów umieść cienki plastikowy grzebień pomiędzy włosami a skórą głowy, tak aby nie dopuścić do wejścia w kontakt z płytą.

8) Nie otwieraj przewodu zasilającego wokół urządzenia; pozostawić luzne.

9) Jeżeli przewód zasilający urządzenie jest uszkodzone, należy skontaktować się z producentem, obsługą klienta lub wykwalifikowaną osobą w celu wymiany. Jest to jedyny sposób na uniknięcie możliwych zagrożeń.

10) W przypadku korzystania z urządzenia w łazience, wyjąć wtyczkę z gniazdka po użyciu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy zasilanie jest wyłączone.

11) W ramach dodatkowej ochrony, zaleca się zamontowanie systemu bezpieczeństwa dla wartości prądów mierzonych prądem nie więcej niż 30mA w obwodzie elektrycznym w łazience. Poprosz instalatora o poradę.

12) urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci), które mają ograniczoną zdolność fizyczną, czuciową lub psychiczną, z brakiem doświadczenia lub wiedzy, chyba że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i otrzymają instrukcje jak bezpiecznie obsługiwać suszarkę.

Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

OSTRZEŻENIE: Nie należy korzystać z tego urządzenia w pobliżu wanien, umywalk lub innych naczyń zawierających wodę.

COSMO

41-103 Siemnowów Szklany
ul. Żelazna 27
tel. (32) 220 40 04, fax: 321 225 034, kom. 515 140 179
e-mail: cosmo@mjn.pl lub cosmo@wp.pl

www.cosmopoland.pl