

CHARAKTERYSTYKA PROSTOWNICY

- Szybkie nagrzewanie .
- Zakres temperatury od 130 ° C do 230 ° C
- 50Hz / 60Hz
- 40W / 220-240V .
- 360 stopni - obrotowy przewód.
- Długość przewodu: 2,7m

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia lub zranienia proszę uważnie przeczytać i postępować zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa.

Prostownica nie nadaje się do użytku przez dzieci w wieku poniżej 16 lat oraz dla osób o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej, psychicznej lub z innymi przeciwwskazaniami, chyba że będą one nadzorowane przez inne osoby i otrzymają od nich odpowiednie instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia może być wykonywane tylko przez autoryzowanego technika lub osobę do tego upoważnioną, posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Prostownica nie nadaje się do stosowania na włosy syntetyczne lub peruki.

ZAGROŻENIE - należy chronić przed wodą

1. Nie używaj urządzenia w łazience i w innych miejscach, w którym możliwy jest kontakt z wodą lub występuje duża wilgotność.
2. Nie wolno umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscach, gdzie występuje ryzyko przewrócenia się prostownicy do wanny lub umywalki.
3. Nie próbuj wyciągać podłączonego urządzenia, gdy wpadło dowody.
4. Nie należy przekraczać czasu pracy prostownicy z włosami.



UWAGA - PRĄD

Jak w większości urządzeń elektrycznych po wyłączeniu niektóre elementy pozostają gorące przez jakiś czas. Aby zmniejszyć ryzyko oparzenia należy:

1. Urządzenie nie powinno być pozostawione bez nadzoru.
2. Nie włączaj urządzenia do sieci, jeśli kabel zasilający lub wtyczka jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo.
3. Jeżeli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone muszą być wymienione natychmiast przez profesjonalnego technika aby uniknąć ryzyka porażenia.
4. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni. Nie owijaj kabla wokół urządzenia.
5. Po użyciu zawsze odłączaj z sieci zasilającej.
6. Nie używać przetwornicy napięcia z tym urządzeniem.
7. Prostownica posiada drugą klasę urządzeń elektrycznych które nie muszą być uziemione.



JAK KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA

1. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego o napięciu od 220V-240V. Naciśnij przycisk 0/1, a urządzenie rozpocznie pracę, wtedy na wyświetlaczu pojawi się 888, i będzie słychać krótki sygnał dźwiękowy i produkt przechodzi w tryb gotowości. Wyświetlacz pokaże 180°C i płyta zacznie się nagrzewać. Cyfrowy wyświetlacz pokaże aktualną temperaturę. Produkt będzie generować sygnał po osiągnięciu żądanej temperatury, a czerwona dioda LED będzie migać.
2. Naciśnij przycisk (+) : temperatura wzrośnie od 130 ° C, 180 ° C, do 230 ° C (10° dla każdego poziomu). Najwyższy poziom temperatury to 230°C. Jeśli naciśniesz klawisz poziomu temperatury M, urządzenie od razu osiągnie najwyższy, możliwy poziom temperatury.
3. Naciśnij przycisk (-) : temperatura spadnie o 10 ° C, najniższa temperatura pracy to 130 ° C.
4. Naciśnij przycisk 0 / 1 : wtedy urządzenie się wyłączy a ekran LCD zgaśnie.
5. W przypadku przerwy w zasilaniu lub zwarcia, urządzenie przestanie nagrzewać się i na wyświetlaczu pojawi się 888. Jeśli prostownica zostanie odłożona w czasie pracy na 60 minut, wtedy przełączy się w tryb "Pauza", emitując sygnał akustyczny. Wyświetlacz pokaże wiadomość SLP. Po 60 minutach w trybie "Pauza", zasilanie wyłączy się.



COSMO

uszystko dla kreatywnego fryzjerstwa

41-103 Siemianowice Śląskie
ul. Zaczisna 27
tel. (32) 220 40 04, kom. 512 225 434, kom. 515 140 179
e-mail: cosmo@mmj.pl lub cosmo@vp.pl

www.cosmopoland.pl