

## CHARAKTERYSTYKA PROSTOWNICY

1. Cyfrowy wyświetlacz
2. Płyta jedwabiu 28: 28mmx100mm (opcjonalnie)
3. Płyta jedwabiu 35: 35mmx100mm (opcjonalnie)
4. Uniwersalne napięcie 100V - 240V AC używane na całym świecie 50 / 60Hz , 53W
5. Prostownica sprawia że włosy stają się gładkie błyszczące i jedwabiste.
6. Zakres ustawienia temperatury 130°C ( 265°F ) temperatury - 230°C ( 450°F ) .
7. Inteligentne alarmy dźwiękowe w 3 zakresach temperatur.
8. Grzejniki MCH szybko i bezpiecznie podnoszą temperaturę do 230°C w czasie od 70 do 80sekund.
9. Automatyczne wyłączenie w ciągu jednej godziny bezczynności.
10. 2,5 metrowy kabel zasilający, z obrotową końcówką 360 stopni .
11. Posiada certyfikat CE / CB / ETL / Ceti / RoHS

## WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia lub zranienia proszę uważnie przeczytać i postępować zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa.

Prostownica nie nadaje się do użytku przez dzieci w wieku poniżej 16 lat oraz dla osób o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej, psychicznej lub z innymi przeciwwskazaniami, chyba że będą one nadzorowane przez inne osoby i otrzymają od nich odpowiednie instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia może być wykonywane tylko przez autoryzowanego technika lub osobę do tego upoważnioną, posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

**Prostownica nie nadaje się do stosowania na włosy syntetyczne lub peruki.**

## ZAGROŻENIE - należy chronić przed wodą

1. Nie używaj urządzenia w łazience i w innych miejscach, w którym możliwy jest kontakt z wodą lub występuje duża wilgotność.
2. Nie wolno umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscach, gdzie występuje ryzyko przewrócenia się prostownicy do wanny lub umywalki.
3. Nie próbuj wyciągać podłączonego urządzenia, gdy wpadło dowody.
4. Nie należy przekraczać czasu pracy prostownicy z włosami.



## UWAGA - PRĄD


Jak w większości urządzeń elektrycznych po wyłączeniu niektóre elementy pozostają gorące przez jakiś czas. Aby zmniejszyć ryzyko oparzenia należy:

1. Urządzenie nie powinno być pozostawione bez nadzoru.
2. Nie włączaj urządzenia do sieci , jeśli kabel zasilający lub wtyczka jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo.
3. Jeżeli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone muszą być wymienione natychmiast przez profesjonalnego technika aby uniknąć ryzyka porażenia .
4. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni. Nie owijaj kabla wokół urządzenia .
5. Po użyciu zawsze odłączaj z sieci zasilającej.
6. Nie używać przetwornicy napięcia z tym urządzeniem .
7. Prostownica posiada drugą klasę urządzeń elektrycznych które nie muszą być uziemione.



## JAK KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA

1. Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
2. Wyświetlacz prostownicy zaświeci się.
3. Naciśnij przycisk włączania i wyłączania znajdujący się z boku prostownicy.
4. Zakres temperatury pracy wynosi od 130°C do 230°C.
5. Naciśnięcie przycisku (+) zwiększa temperaturę do maksymalnej wartości 230°C.
6. Naciśnięcie przycisku (-) obniża temperaturę do minimalnej wartości 130°C.
7. Płyta jedwabiu i Nano-Tourmalina generuje jony i chroni włosy nadając im zdrowy wygląd.
8. Płyty utrzymują stałą i bezpieczną temperaturę i minimalizują ryzyko uszkodzenia włosów.
9. W zależności od zastosowania prostownicy, można uzyskać jedwabiste gładkie lub idealne miękkie kręcone włosy.
10. Po użyciu prostownicy powierzchnia włosów staje się jedwabista i lśniąca.
11. Prostownica jest wyposażona w otwory wentylacyjne co dodatkowo chroni włosy przed uszkodzeniem.
12. Zaleca się dzielić włosy na sekcje podczas prostowania.
13. Zalecamy stosowanie grzebienia do dzielenia włosów na sekcje.
14. Prostownica musi być utrzymywana w odległości 1cm od skóry głowy.



# COSMO

uszystko dla kreatywnego fryzjerstwa

41-103 Siemianowice Śląskie  
ul..Zaciszna 27  
tel. (32) 220 40 04, kom. 512 225 434, kom. 515 140 179  
e-mail: [cosmo@mmj.pl](mailto:cosmo@mmj.pl) lub [cosmo@vp.pl](mailto:cosmo@vp.pl)

[www.cosmopoland.pl](http://www.cosmopoland.pl)