

CHARAKTERYSTYKA PROSTOWNICY

- Rozszerzona wielkość płytki 100mmx25mm
- Ekran Dotykowy.
- Elastyczne ruchome płyty ceramiczne z turmaliną w technologii podczerwieni.
- Jonowy Generator wewnątrz prostownicy pozwala na uzyskanie bardziej lśniących włosów.
- Bardzo czytelny cyfrowy wyświetlacz LCD.
- Regulacja temperatury, która mieści się w zakresie od 150 ° C do 230 ° C
- Super szybki element grzewczy MCH nagrzewający się do maksymalnej temperatury 230° C w ciągu 20 sekund.
- Opcja pracy w dwóch napięciach.
- Funkcja automatycznego wyłączenia po 1 godzinie bezczynności .
- Profesjonalna obrotowa złączka z 3 metrowym przewodem zasilającym.
- Według zasilania za pomocą prostownicy można tworzyć piękne, kreatywne fryzury które są idealnie gładkie, miękkie i błyszczące.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia lub zranienia proszę uważnie przeczytać i postępować zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa.

Prostownica nie nadaje się do użytku przez dzieci w wieku poniżej 16 lat oraz dla osób o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej, psychicznej lub z innymi przeciwwskazaniami, chyba że będą one nadzorowane przez inne osoby i otrzymają od nich odpowiednie instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia może być wykonywane tylko przez autoryzowanego technika lub osobę do tego upoważnioną, posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Prostownica nie nadaje się do stosowania na włosy syntetyczne lub peruki.

ZAGROŻENIE - należy chronić przed wodą

1. Nie używaj urządzenia w łazience i w innych miejscach, w którym możliwy jest kontakt z wodą lub występuje duża wilgotność.
2. Nie wolno umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscach, gdzie występuje ryzyko przewrócenia się prostownicy do wanny lub umywalki.
3. Nie próbuj wyciągać podłączonego urządzenia, gdy wpadło dowody.
4. Nie należy przekraczać czasu pracy prostownicy z włosami.



UWAGA - PRĄD


Jak w większości urządzeń elektrycznych po wyłączeniu niektóre elementy pozostają gorące przez jakiś czas. Aby zmniejszyć ryzyko oparzenia należy:

1. Urządzenie nie powinno być pozostawione bez nadzoru.
2. Nie włączaj urządzenia do sieci, jeśli kabel zasilający lub wtyczka jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo.
3. Jeżeli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone muszą być wymienione natychmiast przez profesjonalnego technika aby uniknąć ryzyka porażenia .
4. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni. Nie owijaj kabla wokół urządzenia .
5. Po użyciu zawsze odłączaj z sieci zasilającej.
6. Nie używaj przetwornicy napięcia z tym urządzeniem .
7. Prostownica posiada drugą klasę urządzeń elektrycznych które nie muszą być uziemione.



JAK KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA

1. Podłącz urządzenie za pomocą wtyczki do gniazda o napięciu od 110V do 240V.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (⏻) przez 1 sekundę, aby włączyć urządzenie.
3. Naciśnij przycisk ◀ i ▶ aby wybrać odpowiednie ustawienie temperatury.
4. Urządzenie powinno być gotowe do użycia po około od 10 do 20 sekund.
5. W celu ułatwienia pracy, urządzenie będzie się automatycznie wyłączało po 5 sekundach bezczynności, na ekranie wyświetli się ikonka 🔒.
6. Przytrzymaj przycisk (⏻) na 3 sekundy, aby przywrócić urządzenie do pracy, wtedy ekran wyświetla pokaże ikonkę 🔒.
7. W celu ochrony użytkownika, urządzenie wyłączy się automatycznie po 1 godzinie czuwania.
8. Przytrzymaj przycisk (⏻) przez 1 sekundę, aby wyłączyć urządzenie.
9. Po skończonej pracy odłącz wtyczkę prostownicy z gniazda elektrycznego i poczekaj aż urządzenie ostygnie.



COSMO

uszystko dla kreatywnego fryzjerstwa

41-103 Siemianowice Śląskie
ul..Zaciszna 27

tel. (32) 220 40 04, kom. 512 225 434, kom. 515 140 179
e-mail: cosmo@mmj.pl lub cosmo@vp.pl

www.cosmopoland.pl